

## ALLDUCKS 6204



Oprima el pulsador P1 en la tarjeta receptora durante 1 segundo. El LED se ilumina en rojo de manera constante.

Antes de 8 segundos, pulsar el canal del mando nuevo que deseamos activar.

El LED rojo parpadea 1 vez y en unos segundos se apaga.

Comprobar que el mando funciona correctamente.