

NICE SMILO/ FLO-R/ON/ VERY.R/PLANO/ERGO



Cómo codificar un mando a distancia a partir de otro previamente programado:

- 1- Coja un mando a distancia previamente programado y el mando nuevo.
- 2- Acérquese a la instalación controlada por el mando a distancia (sitúese en el campo de recepción del receptor).
- 3- Tome el nuevo mando a distancia y pulse uno de los botones durante al menos 5 segundos.
- 4- Coja el mando a distancia ya programado y pulse uno de los botones lentamente 3 veces. Cada vez que pulse el botón, deberá dejarlo apretado durante un segundo y deberá esperar otro segundo antes de volver a apretarlo.
- 5- Para finalizar, pulse una vez alguno de los botones del nuevo mando.

El nuevo mando a distancia ya está programado. Compruebe que funciona correctamente.

Si el nuevo mando no funciona, vuelva a iniciar el proceso respetando rigurosamente los tiempos establecidos.

Cómo codificar un mando a distancia a partir del receptor de radio:

Para programar el nuevo mando a distancia, siga los pasos que se detallan a continuación:

- 1- Abra la carcasa del receptor.
- 2- En la tarjeta de radio, pulse un botoncito hasta que se ilumine el diodo de la tarjeta y luego suelte el botón.

3- Pulse y suelte uno de los botones de su nuevo mando a distancia. La luz de la tarjeta de radio debería apagarse.

4- Espere un segundo y vuelva a pulsar el botón del mando nuevo.

5- El diodo del receptor parpadeará 3 veces, confirmando así que su nuevo mando a distancia ha quedado registrado.

6- Si la luz sólo parpadea 2 veces, deberá comenzar el proceso desde el principio.

FUNCION ESPECIAL DE HABILITACION PARA LA SERIE “ON”



Memorización mediante **código de habilitación:**

Colocar el emisor viejo y el emisor nuevo pegados uno al otro sobre una superficie plana no metálica.

Mantener pulsado cualquier botón del emisor nuevo hasta que el **LED** del emisor viejo se encienda, soltamos el botón y el **LED** del emisor viejo empieza a parpadear.

Mantener pulsado cualquier botón del emisor viejo hasta que el **LED** del emisor nuevo se encienda, soltamos el botón y el **LED** del emisor nuevo se apaga.

Ha finalizado el procedimiento.

OJO!!

Cuando utilice 20 veces por primera vez el nuevo emisor, este transmitirá al receptor el “código de habilitación”. Después de haber reconocido la habilitación, el receptor memorizará automáticamente el código de identidad del nuevo emisor.