


MARANTEC D302/304/321/313/323 433/868Mhz.



Programación del emisor manual:

Aprender la codificación (si es necesario)

Esta función sirve para transferir la codificación de un emisor manual existente a un emisor manual suplementario.



¡Advertencia!

Las conexiones por enchufe de ambos lados del emisor manual pueden ser utilizadas de idéntica manera.



¡Atención!

Al efectuar el emisor manual, la puerta puede ser puesta en marcha!

Paso 1:

- Conectar ambos emisores manuales mediante el enchufe codificador ① adjunto.

Paso 2:

- Accionar la tecla del emisor manual existente y sigue pulsandola. El diodo luminiscente del emisor está luciendo.

Paso 3:

- Accionar la tecla deseada del emisor nuevo mientras sigue pulsando la tecla del emisor manual existente.

Después de 1 – 2 seg. el diodo luminiscente del emisor nuevo está luciendo de manera permanente. La programación se termina. Ahora el nuevo emisor manual aprendió el código del emisor manual existente.

- Desconectar el enchufe codificador ①.