

BFT TRC/MITTO



INSTRUCCIONES DE ACTIVACIÓN DEL MANDO MARCA BFT MODELOS TRC Y MITTO.

Para dar de alta el mando tiene que seguir las siguientes instrucciones. Hay dos modos de hacerlo:

Memorización en el receptor y vía radio, mediante un mando que ya funcione.

Modo 1 (Memorización en el receptor)

Abrimos el receptor. Dentro encontramos dos pequeños pulsadores, sobre el cual está serigrafiado SW1* y SW2*.

Activación del botón 1:

Paso 1. Pulsar el botón SW1, hasta que el led rojo del receptor empiece a parpadear. Cuando comience el parpadeo dejamos de pulsar el botón.

Paso 2. A continuación pulsamos el botón escondido del mando nuevo que queremos activar (si el mando no tiene botón escondido esta función se hace pulsando los dos botones a la vez), el led DL1 del receptor permanecerá encendido de manera fija.

Paso 3. Pulsamos el botón de apertura del mando nuevo que queramos activar, el led DL1 del receptor se pondrá a parpadear de nuevo. Esperar hasta que el led del receptor se apague completamente.

Activación del botón 2:

Paso 1. Pulsar el botón SW2, hasta que el led rojo del receptor empiece a parpadear. Cuando comience el parpadeo dejamos de pulsar el botón.

Paso 2. A continuación pulsamos el botón escondido del mando nuevo que queremos activar (si el mando no tiene botón escondido esta función se hace pulsando los dos botones a la vez), el led DL1 del receptor permanecerá encendido de manera fija.

Paso 3. Pulsamos el botón de apertura del mando nuevo que queremos activar, el led DL1 del receptor se pondrá a parpadear de nuevo. Esperar hasta que el led del receptor se apague completamente.

Comprobar que el mando funciona correctamente.

Modo 2 (Memorización a distancia)

Esta función no está habilitada en todos los receptores ni mandos, por lo tanto recomendamos siempre seguir el primer procedimiento.

Activación del botón 1:

Paso 1. Pulsar el botón escondido del mando que ya funciona (si el mando no tiene botón escondido esta función se hace pulsando los dos botones a la vez), a continuación pulsamos el botón 1 del mismo mando.

Paso 2. A continuación pulsamos el botón escondido del mando nuevo que queremos activar (si el mando no tiene botón escondido esta función se hace pulsando los dos botones a la vez), a continuación pulsamos el botón 1 del mismo mando.

Activación del botón 2:

Paso 1. Pulsar el botón escondido del mando que ya funciona (si el mando no tiene botón escondido esta función se hace pulsando los dos botones a la vez), a continuación pulsamos el botón 2 del mismo mando.

Paso 2. A continuación pulsamos el botón escondido del mando nuevo que queremos activar (si el mando no tiene botón escondido esta función se hace pulsando los dos botones a la vez) a continuación pulsamos el botón 2 del mismo mando.

Comprobar que el mando funciona correctamente.

Estos emisores (BFT) tienen una peculiaridad. Debido a un error de programación, permite que se pueda grabar en un emisor de código fijo y este funcionará, siempre y cuando no se vuelva a utilizar un ORIGINAL.