

## Toma de red para control remoto

### ATENCIÓN!

**Lea completamente y cuidadosamente este manual. Es parte del producto y contiene información importante para una correcta instalación y utilización. Conserve este manual para facilitarlo a otras personas o para futuras consultas.**

### **Descripción y funcionalidad**

Utilice los adaptadores de corriente controlados por mando a distancia para encender o apagar cómodamente sus aparatos electrónicos conectados a la red eléctrica. Con un alcance de hasta 30m, un sistema de protección de sobrecarga y protección para niños, estos dispositivos pueden utilizarse para múltiples propósitos. Protección clase I.

### **Uso previsto**

Utilice este producto únicamente en habitaciones interiores con un ambiente seco, de lo contrario se podrían provocar fallos eléctricos, choques o cortocircuitos.

### **Notas de seguridad**

### ATENCIÓN!

**Lea y tenga en cuenta las instrucciones de seguridad. Existe riesgo de que puedan producirse descargas eléctricas y fuego.**

- Utilice el dispositivo sólo con 220-240VAC
- La potencia de los aparatos conectados al receptor de luz eléctrica no debe superar los 1100W
- Este productos y sus accesorios no son un juguete y los niños no deben utilizarlo de ninguna manera, debido a que contiene partes frágiles, pequeñas y susceptibles de ser tragadas y pueden provocar lesiones por un uso incorrecto.
- Retire y deseche el embalaje ya que los niños podrían cortarse.

- No exponga el producto al agua, calor extremo, frío o a la luz directa del sol.
- Evite las vibraciones, campos magnéticos y electromagnéticos, así como los efectos del polvo o los líquidos.
- Desconecte el dispositivo de la red eléctrica para su limpieza.
- Nunca deben utilizarse planchas eléctricas, calentadores y dispositivos similares. No desatienda el dispositivo cuando se encuentre en uso.
- Nunca utilice estos dispositivos en serie.

## Utilización

### Adaptador de corriente


1. Interruptor de selección de canal: Permite seleccionar el canal 1, 2, 3 o 4 que será controlado por los correspondientes botones de encendido y apagado del mando a distancia.

Es posible seleccionar un canal para cada adaptador o bien al mismo canal para varios adaptadores, en este último caso todos los adaptadores con el mismo canal se apagarán o encenderán al mismo tiempo.

2. Indicador luminoso Rojo:
 

**Encendido:** El adaptador está dando corriente

**Apagado:** El adaptador está cortando la corriente.
3. **Enchufe de salida:** Conecte a este enchufe su dispositivo.



## Cuidado y mantenimiento

- El dispositivo no necesita mantenimiento.
- Limpie el producto con un paño seco. Tenga cuidado al limpiar para evitar arañazos. No utilice productos de limpieza, agua o productos químicos, porque podrían corroer el material plástico y causar cortocircuitos.
- Almacene el producto en un lugar seco y libre de polvo cuando no lo utilice por periodos prolongados. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Conserve el embalaje para evitar daños durante su transporte.

## Resolución de problemas

Problema	Solución
El adaptador de corriente no reacciona al utilizar el mando a distancia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Retire la tira plástica del alojamiento de las baterías del mando.</li><li>• Compruebe que las pilas están dispuestas con la polaridad adecuada.</li><li>• Compruebe el canal seleccionado en el adaptador de corriente.</li><li>• Tenga en cuenta la distancia máxima de 30m y evite interponer objetos entre el adaptador de corriente y el mando a distancia.</li></ul>
El indicador luminoso LED no se enciende	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilice una toma de corriente operativa</li><li>• El canal está apagado</li></ul>
Daños materiales o sistema electrónico abierto debido a causas mecánicas	<ul style="list-style-type: none"><li>• No toque el adaptador y consulte con su vendedor.</li><li>• Tenga en cuenta las Notas de Seguridad y las especificaciones.</li></ul>

## Especificaciones

MEL042	
Voltaje de funcionamiento	220-240V ~ AC / 50-60Hz
Indicadores	LED
Corriente máxima	5A
Potencia máxima	1100W
Tamaño del adaptador	92x75x55mm
Peso del adaptador	112g
Alcance del mando a distancia	Hasta 30m en áreas abiertas
Temperatura de trabajo	-10°C ~ +40°C
Frecuencia	433.92MHz
Protección contra niños	Si
Baterías	1x 23A, 12V

De acuerdo con la normativa Europea WEEE, el equipamiento eléctrico y electrónico así como las baterías no pueden desecharse en la basura. El consumidor está obligado por ley a entregar el equipamiento eléctrico y electrónico en punto públicos de recogida o al vendedor al final de su vida útil gratuitamente. Los aspectos particulares están regulados en las leyes nacionales. El símbolo en el producto, en el manual o en el embalaje alude a estas condiciones. Cumpliendo con esto, usted contribuye en gran medida a la protección del medio ambiente.

Directiva WEEE: 2002/96/EU

WEEE-Nº: 82898622